




Philips  
Radio-réveil

### Chargeur universel

Tuner numérique FM  
Double alarme  
Sauvegarde de l'heure et de l'alarme



AJ3200

## Réveillez-vous au son de la radio avec votre smartphone rechargé

Le radio-réveil Philips AJ3200 recharge tout type de smartphone - iPhone ou Android - pendant votre sommeil. Cette station d'accueil s'adapte à l'emplacement du connecteur de tous les téléphones. Réveillez-vous au son de votre radio FM préférée et commencez votre journée avec un téléphone complètement rechargé.

#### Chargeur de chevet pratique

- Station d'accueil universelle adaptée à tout type de smartphone avec câbles interchangeables

#### Commencez la journée à votre manière

- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Tuner FM numérique avec présélections


#### Facile à utiliser

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant

# PHILIPS


## Points forts

### Chargeur universel




Fini l'enchevêtrement des câbles sur votre table de nuit. Ce radio-réveil est fourni avec trois connecteurs interchangeables vous permettant de charger votre iPhone, Android ou d'autres smartphones. Utilisez le câble Apple Lightning ou 30 broches avec un connecteur adapté à votre iPhone et/ou un connecteur micro-USB pour votre Android ou autre smartphone. Une fois le câble et la station d'accueil connectés, installez votre smartphone. Il commence immédiatement à se recharger. Les câbles sont bien rangés, hors de votre vue.

### Réveil radio/buzzer




Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

### Répétition de l'alarme



Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

### Double alarme



Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

### Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

### Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

### Alimentation de secours par piles

Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant

# Caractéristiques

## Horloge

- Type: Numérique
- Afficheur: LED
- Format de l'heure: 24 h

## Alarme

- Nombre d'alarmes: 2
- Source d'alarme: Buzzer, Radio FM
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 9 min
- Réinitialisation d'alarme 24 heures
- Mise en veille programmable: 15/30/60/90/120 min

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Plage de fréquences FM: de 87,5 à 108 MHz
- Nombre de stations présélectionnées: 10 stations FM
- Antenne: Antenne FM

## Son

- Système audio: mono
- Puissance de sortie (RMS): 500 mW
- Réglage du volume: numérique

## Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée CA
- Entrée secteur: 100-240 V, 50-60 Hz
- Consommation en veille: < 1 W
- Type de batterie: AA
- Nombre de piles: 2

## Dimensions

- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x P x H): 112 x 101 x 125 mm
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 119 x 122 x 183 mm
- Poids du produit: 0,41 kg
- Poids (emballage compris): 0,56 kg

## Accessoires

- Câble micro-USB et station d'accueil
- Station d'accueil pour: connecteur Lightning (iPhone 5), connecteur 30 broches (iPhone 4/4S)
- Guide de mise en route
- Garantie: Livret de garantie



Date de publication  
2014-08-26

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 001 09988  
EAN: 87 12581 70437 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)